

## Scaffali Kit2000 e Kit2004 Istruzioni Montaggio



La prima fase del montaggio consiste nel collocare i tappi in gomma in dotazione sui montanti. L'operazione risulta di facile esecuzione usando un normale martello.



Il montaggio inizia predisponendo i ganci sui montanti. I ganci singoli manualmente mentre quelli doppi aiutandosi con un martello.  
Notare l'inclinazione del gancio che facilita il suo inserimento.



I 3 montanti con tutti i ganci compresi nel Kit già montati. Nel montante centrale zoppo, andranno montati i ganci doppi, mentre nei due montanti laterali i ganci singoli.

Nella foto i tre montanti sono posizionati rovesciati rispetto al muro solo per esigenze di esecuzione della foto.



A questo punto facendosi aiutare dal muro possiamo procedere al montaggio del primo ripiano. L'operazione va fatta battendo con un mazzuolo in gomma.

Notare che l'operatore colpisce nelle parti laterali del ripiano che hanno la costolatura di rinforzo, per evitare qualsiasi deformazione del ripiano.



Sempre aiutandosi col muro colleghiamo il ripiano anche col secondo montante, quello zoppo.



E' opportuno adesso collocare anche il ripiano superiore che rende questo primo pezzo della nostra scaffalatura più stabile



Possiamo collegare l'altro montante sul quale abbiamo già inserito il ripiano.



Aiutandosi col mazzuolo in gomma completiamo l'operazione inserendo infine l'ultimo ripiano e controllando il corretto inserimento dei ripiani sui ganci di appoggio



L'ultima operazione sarà quella di fissare alla parete lo scaffale, usando l'apposita fascia da muro e due tasselli.